

PROCÉDURE DE FERMETURE: PISCINE HORS-SOL

1. Faire un lavage à remous (backwash), suivi d'un rinçage (rince).
2. Baissez le niveau de l'eau en plaçant la valve sous l'écumoire à la position full drain et la tête du filtre à la position vidange ou drain. La quantité d'eau à laisser dans la piscine varie selon la période à laquelle vous fermez la piscine. Plus vous fermez tôt, moins vous devrez laisser d'eau, car lorsque la piscine gèlera, le niveau de l'eau ne devra être supérieur à 1 pied sous l'écumoire. À cet effet, demandez à votre spécialiste Maître Piscinier la quantité d'eau exacte à laisser dans la piscine.
3. Dévissez la bague qui relie le tuyau du drain de fond à l'écumoire et attachez-le avec une corde après la valve de l'écumoire, afin de l'empêcher de tomber sur le sol. Le drain de fond ne doit pas être raccordé à l'écumoire durant l'hiver, car le gel et le dégel provoquent du mouvement au sol qui peut exercer une pression sur l'écumoire et le mur de la piscine. Ajoutez 4 litres d'antigel biodégradable spécialisé pour les piscines dans le tuyau du drain de fond et insérez-y un boudin d'étanchéité fourni à cet effet.
4. Retirez et rangez à l'intérieur le panier et la porte de l'écumoire. Ajoutez-y un kit de foam isolant afin de la protéger des accumulations de neige et d'eau et placez la valve sous l'écumoire à $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, de façon à ce que vous puissiez voir le sol à travers le trou de l'écumoire.
5. Si vous n'avez pas de drain de fond, mettre le filtre à la position vidange ou drain et installez votre balayeuse directement à l'avant de la pompe. Pour ce faire, dévisser soit le collet ou la bague de désaccouplement situé à l'avant du moteur, débrancher le tuyau et maintenez-le plus haut que le niveau de l'eau dans la piscine tout au long de la vidange. Pour ce qui est du reste, suivre la même procédure en ne tenant pas compte des parties qui parlent du drain de fond.
6. Débranchez le tuyau qui relie la valve sous l'écumoire au moteur, celui qui relie le moteur au filtre et celui qui relie le filtre au retour d'eau. Il est préférable de les remiser à l'intérieur.
7. Remisez la pompe à l'intérieur de la maison pour éviter que le gel ou l'humidité ne l'endommage.
8. Retirez le bouchon à la base du filtre, le manomètre, la bouteille du backwash et mettre à la position hiver. À cet effet, nous vous conseillons de laisser la tête du filtre en place, car les chances de l'endommager augmentent. Si vous possédez un filtre à cartouche, retirer la cartouche, la nettoyer, la faire sécher et la remiser à l'intérieur.
9. Retirez l'échelle ou la marche.
10. Si vous possédez une thermopompe, dévisser les deux bagues à la base de celle-ci et souffler avec un aspirateur de type « Shop vac » l'un des deux orifices jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus de l'autre orifice. Pour les modèles plus récents, il n'est pas obligatoire de mettre de l'antigel. Si toutefois votre thermopompe a plusieurs années, nous vous conseillons de mettre du Lubrigel afin de la protéger. Revisser les bagues ou y mettre des bouchons pour empêcher la vermine d'y pénétrer.
11. Si vous possédez un chauffe-eau au gaz naturel ou propane, procéder de la même façon que la thermopompe et il n'est pas nécessaire d'y ajouter de l'antigel.
12. Si vous possédez un système au sel Aqua-trol, dévisser la cellule et la faire tremper dans la solution prévue à cet effet afin de la nettoyer. Serrez-la à l'intérieur.
13. Si vous possédez une lumière, il est important de retirer l'ampoule en laissant l'encadrement en place.
14. Si vous possédez un système UV, veuillez dévisser les connecteurs et nettoyer votre lampe UV selon les recommandations du produit et remiser le tube UV à l'intérieur.
15. Ajouter à l'eau l'agent d'hivernement et l'agent de protection activé contenu dans le Pisci-kit. Ces deux produits combinés serviront à maintenir l'eau belle durant environ 6 semaines, c'est-à-dire jusqu'au gel. Ceci facilitera grandement l'ouverture de la piscine l'an prochain.

Recommandations

- Bien inspecter toutes les composantes de la piscine afin de détecter toute fuite ou anomalie qui serait réparable avant la saison hivernale. **Même une fuite d'eau minime pourrait causer des dommages, sans compter que cette situation pourrait compromettre la garantie.**
- La fermeture de votre piscine doit être effectuée **le plus tard possible** en saison automnale. Plus votre piscine sera fermée tard, plus l'ouverture sera facile au printemps, à condition de ne pas trop tarder à l'ouvrir.
- **Installer une toile d'hiver**, soutenue par un système d'élastiques, de corde ou des ballons pour protéger la toile de la piscine des rayons du soleil. On évite ainsi d'assécher la toile prématurément et on ralentit la corruption de l'eau. Pour toute autre information concernant l'installation, le choix du soutien et de la toile, veuillez consulter votre spécialiste Maître Piscinier.
- **Il est important d'utiliser les produits chimiques de fermeture dans une eau claire.** Ces produits sont conçus pour maintenir une eau claire et non rendre claire une eau verte.
- Si vous possédez un « deck », il est important que celui-ci soit positionné de façon à dégager les bordures et les sièges de la piscine. Les procédures d'hivernisation des piscines hors terre sont sommes toutes assez simples, toutefois si des informations additionnelles sont nécessaires, votre spécialiste Maître Piscinier se fera un plaisir de vous aider.
- N'hésitez pas à nous contacter!